



Q-DAS Product Line

Startparameter

Aufrufparameter für die “qs-STAT.exe“

Information about this document

All rights, including translation in foreign languages, are reserved. It is not allowed to reproduce any part of this document in any way without written permission of Hexagon.

Parts of this document may be automatically translated.

Document History

Version	Date	Author(s)	Modifications / Remarks
	04.08.2021	GA	Initial Release
v-0.8	16.08.2021	GA	Revision. (ad "-ux")
v-0.2	20.11.2023	SJ	Revision (based on QDas-1420; new template)



Q-DAS

CONTENTS

1	Startparameter.....	3
1.1	Liste der Parameter	4

1 Startparameter

Diese Dokumentation beschreibt die Startparameter, welche für die Q-DAS Applikation verwendet werden können. In diesem Dokument wird ausschließlich die qs_STAT_V13.EXE (in kommenden Versionen zu ersetzen durch _V14.EXE / _V15.EXE) behandelt.

Benötigt werden die Startparameter, um bspw. projektspezifische Realisierung zu erreichen.

Beispiele:

Das direkte Öffnen der Applikation O-QIS im Modul CMM-Reporting (-k=CM) mit einem bestimmten Funktionsuser (-startloginuser=Username).

```
"\\Servername\q-das\Share\BIN32\V_13\13_0_2_1\qs_STAT_V13.EXE" "-I=\\Servername\q-das\Share\IN\DEFAULT\DEWEI-LT-00055_V13_O-QIS.INI" "-SP=4" "-k=CM" "-startloginuser=Username"
```

Das Öffnen von qs-STAT im Modul Prozessanalyse (-k) mit der Übergabe einer bestimmten Datei (-f). (Durch einen Aufruf eines Fremdsystems)

```
"\\Servername\q-das\Share\BIN32\V_13\13_0_2_1\qs_STAT_V13.EXE" "-I=\\Servername\q-das\Share\IN\DEFAULT\DEWEI-LT-00055_V13_qs-STAT.INI" "-SP=4" "-k=PC" "-f=C:\temp\filename.dfq"
```



Innerhalb eines Startparameters (<Startparameter>=<Inhalt>) dürfen KEINE Leerzeichen verwendet werden!

Richtig: "-K=AS"

Falsch: "-K= AS"

1.1 Liste der Parameter

Parameter	Funktionsbeschreibung
-i=	Pfad zu der genutzten INI-Datei (Default = %ClientName%_%Version%_%product%.INI auf dem Server. Pflichtangabe, ohne die die Applikation nicht starten kann.
-k=	<p>Der Programmstart erfolgt im angegebenen Modul. Nicht alle Module sind in allen Produkten zur Verfügung. Dies muss beim Erstellen entsprechend beachtet werden.</p> <p>Die Liste der zur Verfügung stehenden Module, reduziert auf die Menge, welche als Aufrufparameter zur Verwendung stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -k=AS → Stichprobenanalyse -k=PC → Prozessanalyse -k=PV → procella -k=CM → CMM-Reporting -k=AL → Alert-Manager -k=MO → Monitoring
-f=	Pfad zu einer bestimmten Datei, welche in qs-STAT geöffnet werden soll. Dies kann eine dfq- oder eine dfd – Datei sein
-StartLoginUser=	Der Programmstart (erfordert die Anmeldung ohne Passwort) erfolgt für einen bestimmten User ohne separate Anmeldung. Idealerweise ergänzt man dazu noch den Parameter für ein Produkt/Modul, damit der User direkt im gewünschten Produkt/Modul startet. Wenn die Anmeldung mit Passwort aktiviert ist, muss der jeweilige User sein Passwort eingeben und gelangt anschl. in das gewünschte Produkt/Modul.
-SP=	<p>Dieser Parameter steuert das Startbild. Zur Verfügung stehende folgende Einträge:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 → deaktiviert das Startbild 4 → Default. Statisches Startbild.
-ta= -uf= -ux=	<p>Parameter zum Übergeben einer Datei, um im Datenfluss dem Anwender die gewünschten / den gewünschten Prüfplan zum Öffnen anzubieten. Diese Parameter sind nicht kombinierbar mit dem Parameter -k.</p> <p>Beide Parameter sind in FAQs ausführlich auf der Q-DAS Homepage beschrieben.</p>